






Required tools Herramientas necesarias Outils nécessaires	Parts in the box Piezas en la caja Pièces dans la boîte			
 Tape measure Cinta métrica Ruban à mesurer  Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis cruciforme  wood bit broca para madera mèche à bois 3/32" (2,4 mm) 1/2" (12,7 mm)	Latch lever assembly Conjunto de palanca de cierre Ensemble de levier de verrouillage  A1 A3 A2 A4	Pull mechanism Mecanismo de tracción Mécanisme de traction  B	Cable guide Guía para el cable Guide de câble  C Cable stop Parador de cable Arrêt de câble  D1 D2	Screws Tornillos Vis  E (4x)

1

Attach lever on latch

Coloque la palanca en el pestillo


Fixez le levier sur le loquet

A

If it is not already installed, install latch to post.

Si aún no está instalado, instale el pestillo en el poste.

S'il n'est pas déjà installé, installez le loquet au poteau.




Not included. Follow instructions that came with your product.
No incluido. Siga las instrucciones que vienen con su producto.
Non inclus. Suivez les instructions fournies avec votre produit.

B

Attach lever to latch.

Conecte la palanca al pestillo.

Fixez le levier au loquet.





C

Secure lever to latch with supplied screw.

Asegure la palanca al pestillo con el tornillo suministrado.

Fixez le levier au loquet avec les vis fournies.



2

Drill hole for cable

Perfore el orificio para el cable

Percez le trou pour le câble

A

Mark the center of slot where the lever meets the post.

Marque el centro de la ranura, donde la palanca se encuentra con el poste.

Marquez le centre de la fente où le levier rencontre le poteau.




B

Drill hole through post.

Perfore el orificio a través del poste.

Percez un trou à travers le poteau.



If lever interferes with drilling, it may be removed during drilling.

Si la palanca interfiere con la perforación, se puede quitar durante la perforación.

Si le levier interfère avec le perçage, il peut être enlevé pendant le perçage.

3

Install pull mechanism

Instale el mecanismo de tracción


Installez le câble du mécanisme de poulie

A

Install pull mechanism cable through hole and secure with screws in horizontal position.

Instale el cable del mecanismo de tracción a través del orificio y asegúrelo con los tornillos en posición horizontal.

Installez le câble du mécanisme de poulie dans le trou et fixez-le avec les vis en position horizontale.




B

Feed cable through cable guide and secure with screws in horizontal position.

Pase el cable a través de la guía del cable y asegúrelo con los tornillos en posición horizontal.


Faites passer le câble à travers le guide et fixez-le avec les vis en position horizontale.




4

Install cable stop
Instale la parada del cable
Installez l'arrêt de câble


- A** Feed cable through lever.
Pase el cable por la palanca.
Faites passer le câble à travers le levier.



- B** Slide cable through cable stop.
Deslice el cable a través del parador de cable.
Faites glisser le câble à travers la butée du câble.



- C** Secure cable stop into place with screw.
Asegure el parador de cable en su lugar con un tornillo.
Fixez la butée du câble en place avec une vis.



- D** Ensure latch fully opens then remove excess wire.
Asegúrese de que el pestillo se abra completamente
y luego corte el exceso de cable.
Assurez-vous que le loquet s'ouvre
complètement puis retirez l'excès de fil.

