



Required tools
Herramientas necesarias
Outils nécessaires




Parts in the box
Piezas en la caja
Pièces dans la boîte




1

Close your door.
Cierre la puerta.
Fermez votre porte.




4

Replace the hinge pin with doorstop on the hinge.
Sustituya el pasador de la bisagra por el tope de la puerta.
Remplacez la goupille de charnière par le dessus de la porte sur la charnière.




2

Remove the hinge pin (Top hinge is recommended).
Retire la pasadora de la bisagra (se recomienda la bisagra superior).
Retirez la goupille de la charnière (la charnière supérieure est recommandée).



5

Adjust the threaded stud to the desired opening position.
Ajuste el perno roscado a la posición de apertura deseada.
Ajustez le goujon fileté à la position d'ouverture souhaitée.



3

Attach the hinge pin on the doorstop.
Fije el pasador de la bisagra en la parte superior de la puerta.
Fixez la goupille de charnière sur le dessus de la porte.

