


Required tools
Herramientas necesarias
Outils nécessaires




Hammer
Martillo
Marteau



Screwdriver
Destornillador
Tournevis


Parts in the box
Piezas en la caja
Pièces dans la boîte



Door stop
Tope de puerta
Butée de porte


1

Close your door.
Cierre la puerta.
Fermez votre porte.




4

Replace the hinge pin with doorstop on the hinge.
Sustituya el pasador de la bisagra por el tope de la puerta.
Remplacez la goupille de charnière par le dessus de la porte
sur la charnière.




2

Remove the hinge pin (Top hinge is recommended).
Retire la pasadora de la bisagra (se recomienda la bisagra superior).
Retirez la goupille de la charnière (la charnière supérieure est
recommandée).



5

Adjust the threaded stud to the desired opening position.
Ajuste el perno roscado a la posición de apertura deseada.
Ajustez le goujon fileté à la position d'ouverture souhaitée.



3

Attach the hinge pin on the doorstop.
Fije el pasador de la bisagra en la parte superior de la puerta.
Fixez la goupille de charnière sur le dessus de la porte.

